

HG®

kuchyně kuchyně

čistič na trouby a grily

čistič na rúry a grily



vhodný také pro
neruzové variče a grily

vhodný tiež na nerezové
variče a na grily

500 ml e


HG čistič na trouby a grily

Odstraňuje vpečený tuk, např. z trouby, grilu, nerezových varičů a venkovních grilů. Přípravek je navíc vhodný pro odstranění nežádoucího zabarvení nerezových varičů.


Použití: Stlačte tlakou na přední straně a otočte o čtvrtinu. V případě, že láhev byla použita již dříve, mohou se v rozstříkacím otvoru nacházet zbytky tekutiny, což může negativně ovlivnit jeho funkčnost při dalším použití. Proto doporučujeme, abyste před dalším použitím rozstříkací otvor vždy dobře vypláchli vodou z kohoutku, například přes větrací otvory na straně pěnové trysky. Nastříkejte přípravek HG "čistič na trouby a grily" na čistý povrch. Jestliže ošetřujete předmět z nerezové oceli, ošetřete celý její povrch, aby nedošlo k rozdílným v barvě. Nechejte přípravek 3 – 5 minut působit. Při silném znečištění povrchu vydrhněte mokrout (brusnou) hubkou. Poté nečistotu seřete z povrchu hadrem nebo houbou. Po seřízení mastnoty z povrchu je nutné troubu vymýt horkou vodou. Při čištení grilových roštů nebo plátů celý postup případně několikrát zopakujte. Pokud nebude dosaženo optimálního výsledku, měl by se čištený povrch nejdříve mírně nahát. Před nanesením přípravku HG "čistič na trouby a grily" teplotu povrchu nejdříve zkontrolujte! Nesmí být vyšší než 30°C. Poté povrch ošetřete podle výše popsaného použití. Po použití nahradte rozprašovač bezpečnostním uzávěrem. Po použití otočte trysku o čtvrtinu zpět (zajištění pozice).

Pozor: Láhev připravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Nepoužívejte na neosvětlený hliník a venkovní plochy trouby, grilu nebo roštu. Při práci použijte vhodné pracovní rukavice. Postupujte podle návodu k použití vašeho přístroje. Zamezte vtečené tekutiny, např. na pracovní plochy. Pokud k tomu dojde, ihned opláchněte znečištěnou plochu větším množstvím vody. Pro pečící trouby použijte přípravek HG "čistič na trouby a grily" teplotu povrchu vysoká teplota může v kombinaci s přípravkem HG "čistič na trouby a grily" způsobit narušení povrchu. Obal odevzdávejte ve sběrné nebezpečného odpadu. • Lékařská personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

DOTAZY K PROBLEMATICE ČIŠTENÍ A ÚDRŽBY? www.HG.eu



Obj. číslo výrobku: 138050127
0513800105027 2012



Výrobce:
HG International b.v.
Damslusweg 70,
1332 EJ Almere, Nizozemí,
Tel: +31 (0)36 5494700

První distributor CZ: MOTIP DUPLI s.r.o., Popůvky, 664 41 Troubsko, Česká republika
Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591
První distributor SK: Motip Dupli Slovakia s.r.o., Kovaľská 1A, 040 15 Košice, Slovenská republika
Tel: (+421) 55 72885513 IČO: 36177831

HG čistič na rúry a grily

Odstraňuje zapečený tuk, např. z rúry, grilov, nerezových varičů a záhradných grilov. Prípravok je tiež vhodný na odstránenie nežiaduceho zabarvenia nerezových varičov.

Použitie: Stlačte trysku na prednej (čelnej) strane a otočte ju o štvrtinu. Ak ste fliašu použili už dříve, môžu sa v rozstříkacím otvoru nacházet zbytky tekutiny, což může negativně ovlivnit jeho funkčnost. Odporučujeme vám pri opätovnom použití trysku najskôr dobre opláchnuť pod horúcou tečúcou vodou, napríklad cez odvodňovacie otvory na bočnej strane penovej trysky. Nastriekajte prípravok HG "čistič na rúry a grily" na čistý povrch. Pri ošetrovaní časti z nerezovej ocele ošetriete tieto časti ako celok, aby ste zabránili farebným rozdielom. Nechajte prípravok pôsobiť 3 – 5 minút. Pri silnom znečistení povrchu vydrhnite mokrout (brusnou) hubkou. Potom nečistotu utrite z povrchu hadrou alebo hubkou. Po zotrení mastnoty z povrchu je nutné rúru umyť horúcou vodou. Pri čištení grilových roštov alebo plátov celý postup prípadne niekoľkokrát zopakujte. Pokiaľ nebude dosiahnutý optimálny výsledok, mal by sa čištený povrch najskôr mierne naháť. Pred nanesením prípravku HG "čistič na rúry a grily" teplotu povrchu najskôr skontrolujte! Nesmie byť vyššia ako 30°C. Potom povrch ošetriť podľa hore uvedeného použitia. Po použití nahradte rozprašovač bezpečnostným uzáverom. Po použití otočte trysku o štvrtinu späť (zaisťena pozícia).

Pozor: Fliašu pripravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Nepoužívajte na neosvetlený hliník a vonkajšie plochy rúry, grilu alebo roštu. Pri práci použijte vhodné pracovné rukavice. Postupujte podľa návodu na použitie vášho prístroja. Zabráňte rozliatiu tekutiny napr. na pracovné plochy. Ak sa to stane, ihneď opláchnite znečištěnou plochu větším množstvím vody. Na rúry na pečenie použijte prípravok HG "čistič na rúry a grily" teplotu povrchu vysoká teplota môže v kombinaci s prípravkom HG "čistič na rúry a grily" spôsobit narušenie povrchu. Obal odevzdávejte v zberni nebezpečného odpadu. • Lékařská personál může požádat o viac informací o produkte na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informační leták pro uživateľov dostupný na www.HG.eu

OTÁZKY K PROBLEMATIKE ČIŠTENIA A ÚDRŽBY? www.HG.eu

obsahuje:

aniontové povrchové aktívne látky / anionové povrchovo aktívne látky, neiontové povrchové aktívne látky / neionové povrchovo aktívne látky, fosfonáty < 5%

NEBEZPEČÍ H314- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. **P101-** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce albu nebo štítek výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P280-** Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. **P303+P361+P533-** PŘI STYKU S KÚZÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo ošpružte). **P305+P351+P338-** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchněte vodou. Pokud je to možné, odstráňte čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P310-** Ostráďte volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. **P501-** Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařizením. Obsahuje: Hydroxid sodný, EINECS 215-185-5, D-glukopyranóza, oligomery, decyl-alkyl glykozidy EINECS: 204-812-8, 2-ethylhexylsulfát sodný EINECS: 204-812-8, **NEBEZPEČENSTVO H314-** Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. **P101-** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosahu dětí. **P280-** Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. **P303+P361+P533-** PŘI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti oděvu. Pokožku ihneď opláchnite vodou (alebo ošpružte). **P305+P351+P338-** PŘI KONTAKTE S OČI: Několiko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **P310-** Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÉ CENTRUM alebo lekára. **P501-** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblasťmi, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje: hydroxid sodný EINECS 215-185-5, D-glukopyranóza, oligomery, decyl-alkyl glykozidy EINECS: 204-812-8, natrium-2-ethylhexylsulfát EINECS: 204-812-8.

relief